

# RIVASHIELD

- Spülen Sie das gesamte Auto gründlich mit einem Hochdruckreiniger ab und beginnen Sie mit den schmutzigsten Teilen – Radkästen, Rädern, Karosserie.
- Tragen Sie mit einer Schaumkanone und einem speziellen pH-neutralen Reinigungsmittel Aktivschaum auf das gesamte Auto auf und spülen Sie es gründlich mit einem Hochdruckreiniger ab.
- Waschen Sie die Felgen mit Bürsten und speziellen Reinigungsmitteln.
- Waschen Sie das Auto mit einem weichen Handschuh und zwei Eimern (einen mit warmem Wasser und Shampoo und einen anderen mit Wasser zum Ausspülen des Handschuhs) von Hand.
- Spülen Sie das gesamte Fahrzeug ab und trocknen Sie es mit speziellen Mikrofaser-tüchern.
- Denken Sie beim Einsatz eines Hochdruckreinigers daran, die Pistole mindestens 60 cm von mit PPF geschützten Elementen entfernt zu halten, da der hohe Druck die Folie beschädigen oder Haftungsprobleme verursachen kann.
- Es wird nicht empfohlen, die Unterlegscheibe auf die Folienränder zu richten, da dadurch Wasser unter die Folie gelangen und diese anheben kann.
- Bevor Sie starke Reinigungsmittel verwenden, stellen Sie sicher, dass diese den Film nicht beschädigen, indem Sie sie an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen.
- Sämtliche Verunreinigungen (Vogelkot, Mücken usw.) sollten schnellstmöglich entfernt werden. Verbleiben Rückstände länger auf der Folie, kann dies zu Farbverblässung oder Unschärfe führen.
- Von der Nutzung automatischer Autowaschanlagen wird abgeraten.
- Es wird nicht empfohlen, das Auto in der Sonne zu waschen.
- Das Auto kann sicher mit Produkten mit neutralem pH-Wert gewaschen werden.